


Manual de Instalação

Programa para projeção nos novos equipamentos - 2025


Siga as orientações para a instalação do programa a ser utilizado nos novos projetores:

1. Baixe o instalador do programa “iProV403Win_Web” disponível no site da Epson neste link: https://epson.com.br/Suporte/Projetores/Epson-PowerLite/Epson-PowerLite-W49/s/SPT_V11H983020?review-filter=Windows+11#panel-drivers--3


2. Procure onde baixou o arquivo, por exemplo:




3. Clique duas vezes no aplicativo, escolha seu idioma, logo em seguida, aperte em “Avançar”;




4. Abrindo essa janela, aperte em Avançar:




5. Concorde com os termos – “Sim”;




6. Selecione a opção “Edição Normal” e “Avançar”;



7. Agora começará a instalação;




8. Está instalado, aperte em “Concluir”;



9. Agora você vai precisar achar o aplicativo no seu computador.


Pesquisa na barra de tarefas: “Epson iProjection Ver.4.03”;



10. Agora, vamos abrir o aplicativo. Clique duas vezes em cima dele.

*Concorde com os termos e responsabilidades.

Escolha a opção de “Ligação avançada” e marque a caixa “Defina o modo de ligação...” e confirme.



Pronto seu software está instalado e pronto para uso